

# Wirtschaftliche, kostengünstige Montage !

## Schnell, einfach & praxisingerecht !



Die Schotts sind einfach, sauber und schnell zu montieren. Dadurch sind Sie auch für die nachträgliche Montage in bereits bestehenden Konstruktionen und bei Renovierungsarbeiten bestens geeignet. Der perfekte, werksseitige

Zuschnitt erspart viel Zeit und Kosten.

Auch die Montagezeiten gegenüber herkömmlichen Produkten im Schotteinsatz sind um ein Vielfaches geringer. Schon ab 80mm (Minimum) bis zu 2100 mm (Maximum) Schotthöhe wird ohne zusätzliche Ständer bzw. Befestigungen gearbeitet.



## Verarbeitung Akustikschott



Messen Sie die Schotthöhe großzügig ab, damit diese zwischen Trennwand und der Rohbetondecke eingepasst werden können. Entweder werksseitiger Zuschnitt, oder aus Standardformaten mit einem Isoliermesser vor Ort.



Stellen Sie die Unterseite des Schotts in das Bandraster oder T-Profil und kippen Sie das Schott in die entsprechende Position. Auch Ausschnitte sind völlig unproblematisch vor Ort mit einem Isoliermesser oder Cutter vorzunehmen.

Alle Stöße und Verbindungen sind mit Tape abzukleben.

## Verarbeitung Brand- und Akustikschott

Alle Platten miteinander, sowie die Anschlussstellen zur Rohbetondecke und zur Wand sind mit Brandschutzkleber zu verbinden. Weitere Detailangaben entnehmen Sie bitte den Ausschreibungstexten, sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.



Diese Daten erhalten Sie auf Anfrage, oder im download als pdf-Datei von unserer Internetseite.